オンラインガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」 に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、 以下の手順で見ることができます。

CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。

[マニュアルを見る] を選択し、 [実行] をクリックします。


「オンラインガイド WHR2-G54(ブロードバンドルータモデル)」を選択し、 [OK] をクリックします。

「WHR2-G54シリーズオンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。

各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation (WHR2-G54: 親機)



① POWERランプ(緑) - 点灯:ACアダプタ接続時 - 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) ・点灯:無線LAN接続が有効時・ 点滅:無線LAN通信中

③ WANランプ(緑) • 点灯:リンク時・ 点滅:通信時

④ DIAGランプ(赤) ・

注意

DIAGランプは、AirStation(親機)の設定時とファームウェア更新時も点灯します。 この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

DIAGランプの点灯回数により異常内容を示します。

※データ書き込み時以外にDIAGランプが3回または4回点灯したら、一度、ACアダプタをコンセント から抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社 修正センター宛てにAirStationをお送りください。

点灯回数	異常内容	症 状
3回	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。

⑤ ETHERNETランプ(緑)・ 点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

⑥ 外部アンテナ用コネクタ カバーを横にずらして、別売の外部アンテナWLE-NDR/DA

を接続します。

パソコン/ハブを接続します。 ⑦ LANポート(Switch) 10M/100M対応スイッチングハブです。

® WANポート ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。

9 DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

⑩ 設定初期化スイッチ AirStationの前面パネルにあるDIAGランプが点灯するまで(約3

AirStationのESS-IDの初期値が記載されています。 ① ESS-ID初期值

LAN MACアドレス 「000740」または「000D0B」から始まるT2桁の値です。 ② WDS設定用 無線MACア WDS/リピータ機能を使うときに設定する、無線MACアド

レスが記載されています。・ ドレス

「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。


秒間)スイッチを押すと、AirStationが出荷時設定に戻ります。

無線アダプタ(WLI-CB-G54:子機)

※WHR2-G54/Pの方のみ

③ POWERランプ (緑) 点灯:動作時 点滅:データ送受信時 (4) LINKランプ(緑)

別売の外付けアンテナを **(5)** アンテナコネクタ 接続します。ふたを外し てから接続します。



困ったときは

●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)が接続できない場合

⇒AirStation (親機) の電源がONになっているか、確認してください。 ※ACアダプタは、AirStation (親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒AirStation (親機)と無線アダプタ (子機)との距離を短くしたり、障害物をなくして 見通しをよくしてから再度検索してください。とくに、AirStationを横置きにする場合は、 金属製の机や棚などから離して設置してください。

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」から「パソコン設定 無線ドライバをインストール」を実 行して、ドライバをバージョンアップしてください。

⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ ェアをアンインストールするかAirStation(親機)のIPアドレスを登録してください。

・・・※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「困ったときは?」→「AirNavigatorで AirStationが検索できません。クライアントマネージャでAirStationの検索ができませ ん。」を参照してください。

⇒AirStation (親機) の無線チャンネルを変更してください。

有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。 1.添付のLANケーブルでAirStation (親機) とパソコンを接続します。

2.添付のCD-ROM (AirNavigatorCD) をパソコンにセットして、「エアステーション設定」 を選択し、 [実行] をクリックします。

3.お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。 4.「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に「root」

を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。 5.設定画面が表示されますので、[アドバンスト (詳細設定)]をクリックします。

6.「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。 7.設定後、無線パソコン (子機) からAirStation (親機) に接続できることを確認します。

※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャン

ネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。 ※詳細な手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」→「オンラインガ イド WHR2-G54 (ブロードバンドルータモデル) 」→「WHR2-G54シリーズ オンラインガ イド」→「ネットワークを使いこなす」→左の画面のメニューから「無線機能の設定を変更 したい」→「パソコンをグループ分けする(無線チャンネルの設定)」を参照してください。

●無線アダプタ(子機)を増設するには

⇒ステップ3~ステップ4までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時 に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーして からセットアップをおこなってください。

※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」→「オンラインガ イド WHR2-G54 (ブロードバンドルータモデル) 」→「WHR2-G54シリーズ オンラ インガイド」→「補足情報」→「PCカードスロットが一つしかないノートパソコンを お使いの方へ」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照し て設定してください。また、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」 \rightarrow 「ネットワーク構築例」 \rightarrow 「TCP/IPの設定例 $\stackrel{\circ}{\text{E}}$ 共有設定例」にも設定例が記載されて いますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。・ Macintoshにインストールする [DAVE] や、Windowsにインストールする [PC MACLAN] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」内の「困ったときは?」を参照してください。

仕様

●主な仕様

データ転送速度 10/100Mbps(自動認識)

LAN: 4ポート、WAN: 1ポート ポート数

(LANポート、WANポートともにAUTO-MDIX対応) 最大6.0W 消費電力

0~40℃/20~80%(結露なきこと) 動作温度/動作湿度

外形寸法(スタンド除く) $38(W) \times 174(H) \times 140(D)$ mm

●主な出荷時設定

項目	出荷時設定	
LAN設定		
ESS-ID	AirStationのLAN MACアドレスを設定	
無線チャンネル	11チャンネル	
DTIM Period	1	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)	
フレームバースト	使用する	
802.11gプロテクション	ON	
DHCPサーバ機能	使用する 割り当てIPアドレス : 192.168.11.2から16台 デフォルトゲートウェイ: AirStationのIPアドレス DNSサーバの通知 : AirStationのIPアドレス	
WAN設定		
WAN側有線の通信方式	自動	
ネットワーク設定		
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENTの要求 を拒否する	
管理		
管理ユーザ名・パスワード	root / 設定なし	

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「AirNavigator CD」内オンライン

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

らくらく!セットアップシート 2003年11月21日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー BUFFALO PY00-29089-DM10-02 2-01 C10-004

WHR2-G54シリーズ マニュアル

らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

つなぎ方

AirStation (親機) は、このようにつないで使用します。「ステップ2 AirStation (親機) を接続しよう」をご覧になって接続してください。



重要

AirStation (親機) をお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結して インターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデムの電 源を30分程度OFFにしてください。

かんたん導入ムービーについて

AirNavigatorのメニューにある「かんたん導入ムービーを再生」を実行すると、AirStation を使ってインターネットに接続するまでのひととおりの手順を、ムービーで見ることができ ます(約15分間)。

有線(ケーブル)接続のパソコンで設定する場合は

有線(ケーブル)接続のパソコンの設定は、以下の手順でおこなってください。

① 有線カードのドライバをインストールします。

② AirStationのLANポートと有線カードをLANケーブル(別売)で接続します。

③ AirStationのWANポートとADSL/ケーブルモデムを付属のLANケーブルで接続します。 ④「ステップ5 AirStation(親機)を設定しよう」をご覧になり、AirStationの設定をお こなってください。

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。








□安全にお使いいただくために必ずお読みください(保証書つき).... 1 枚

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内のオンラインガ イドを参照してください。


※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 ※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

縦置き用スタンドの取り付け方

縦置き用スタンドのツメをAirStation底面の 穴に合わせて、スライドします。



AirStation(親機)を接続しよう





無線アダプタ(子機)を取り付けよう

ドライバをインストールして、無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。

・WLI-CB-G54をお使いの場合は:

・WLI-CB-G54以外の無線アダプタ(子機)をお使いの場合は:

製品に添付されているマニュアルにしたがってインストールしてください。 ・無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は:

パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてください。

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、下記手順 \odot の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 ・ 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、 [キャンセル] をクリックして、無線アダプタ (子機) を取り外してください。



添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。



- 1 「パソコン設定 無線ドライバを インストール」を選択します。

、POWERランプとWANランプが点灯

- 2 [実行] をクリックします。

インストーラが起動しますので[次へ]をクリックします。

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、・ [次へ] をクリックします。

「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ (子機)をパソコンに取り付けます。



「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリック


^{ステッフ}4 無線アダプタ(子機)を設定しよう


無線アダプタ(子機)をAirStation(親機)に無線で接続します。 Windows XPとWindows Me/2000/98で手順が異なりますので、お使いのパソコンにあわせてお読みください。

※WLI-CB-G54以外の無線アダプタ(子機)をお使いの場合は、製品に添付されているマニュアルを参照して、設定をおこなってください。

Windows XPをお使いの場合

ワイヤレスネットワークの接続画面で設定します。 ※ここでは、Windows XP Service Pack1を適用した画面を元に説明します。









4 正しく接続すると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接続しました」と表示されます。





Windows Me/2000/98をお使いの場合

クライアントマネージャで設定します。




- ③ [次へ] をクリックします。
- 使用許諾契約を読み、同意できる場合は [はい] をクリックします。
- [次へ]をクリックします。


●メモ

インストール先を変更する場合は、 [参照] をクリックして変更してください。

6 「クライアントマネージャ」と「アタックブロック」にチェックをつけて、[次へ] をクリックします。



- ② [次へ]をクリックします。
- 「InstallShield Wizardの完了」と表示されますので、「完了」をクリックします。 パソコンが再起動されます。
- グライアントマネージャを起動します。デスクトップ上の「クライアントマネージャ」アイコン(ルクリックします。






メモ

・暗号化キー(WEP)が設定されているAirStation(「暗号化」欄が「○」のもの)に接続するときは、暗号化キーを入力します。入力の際は、通常、「送信キー番号」を「1」に設定します。

・複数の暗号化キーに対応しているAirStationに接続する場合は、「送信キー番号」とそれに対応した暗号化キーを入力します。




少メ モ

・AirStation(親機)への接続後、「速度」に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。
・[管理]-[IPアドレス設定]は、選択しないでください。DHCPサーバ機能が無効になるため、正しくAirStation(親機)に接続できなくなることがあります。

AirStation(親機)を設定しよう

無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を設定します。 ※Windows NT4.0からは、AirStation(親機)の設定はできません。



② お使いの無線アダプタ(ネットワークアダプタ)を選択して、 [次へ] をクリックします。



-ユーザー名とパスワードの入力画面 が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root (小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。

設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。



※Speednetをお使いの方は、「ADSL」 – 「その他 (PPPoE接続)」を選択して、設定をおこなってください。

以後は、画面に従い設定をおこなってください。

र

"6 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

重要

6

・プロパイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

AirStation(親機)の設定変更をするには

AirStation (親機) のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ (Internet Explorerなど) がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 設定変更は、下記の手順でおこなってください。

暗号化キー(WEP)を設定する

暗号化キー(WEP)の設定は、以下の手順でおこないます。

- しはらくすると、AirNavigatorが起動します。 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK]をクリックします。
- 「WEP」を選択して、「進む」をクリックします。
- 「WEP暗号化キー」欄に暗号化キーを入力して、「進む」をクリックします。
 - ・「1」を選択し、1の行に暗号化キーを入力します。
 ・暗号化キーは、「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26桁)を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号化キーは半角英数字または記号を含む5文字または13文字の文字列を入力します(大文字・小文字の区別あり)。16進
 - 号を含む5文字または13文字の文字列を人力します(大文字・小文字の区別あり)。16進数入力を選択した場合、半角数字及び「a~f」までのアルファベットを入力します。 ・暗号化キーは13文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確保する
- 「AirStationの暗号化の設定は完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。

- 無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)に接続できなくなりますので、「ステップ4 無線アダプタ(子機)を設定しよう」を参照してAirStation(親機)に再接続してください。
- **Service Pack1を適用していないWindows XPをお使いの場合は、ステップ4の手順で再接続できないことがあります。この場合は、AirNavigator CD から「マニュアルを見る」 \rightarrow 「オンラインガイド WHR2-G54(ブロードバンドルータモデル)」 \rightarrow 「WHR2-G54シリーズ オンラインガイド」 \rightarrow 「ネットワークを使いこなす」 \rightarrow 「セキュリティを強化したい」 \rightarrow 「無線の信号を暗号化する(WEP/TKIP/AES)」 \rightarrow 「WEP」を参照してください。

接続できる無線アダプタ(子機)を制限する(MACアドレス制限)

接続できる無線アダプタ(子機)を制限する場合は、以下の手順でおこないます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- -お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK]をクリックします。
- 「限定する」を選択して「設定」をクリックします。
- 「登録するMACアドレス」へ接続を許可する無線アダプタ(子機)のMACアドレス を入力します。
- ※MACアドレスは、半角英数字を2桁ずつ「:」で区切って入力してください。 例) 00:07:40:AB:CD:EF
- 「登録」をクリックします。

9

- 🚺 登録を確認したら、画面の一番下にある [制限する] をクリックします。
- 「無線LANパソコン制限の設定を行いました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。

無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくする

この設定をおこなうと、無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくすることができます。この設定をしたAirStation(親機)へ接続する場合は、ネットワーク名(ESS-ID)を入力する必要があります。設定は、以下の手順でおこないます。

- しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- 3 お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。

添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。

- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK]をクリックします。
- **う** 設定画面が表示されますので、「アドバンスト^{™™}」をクリックします。
- 左のメニューから「無線LANセキュリティ」をクリックします。
- 無線LANセキュリティ画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」 を選択します。
- (3) 「設定」をクリックします。
- 「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリックします。
- (10) 無線LANセキュリティ画面が表示されたら、設定完了です。

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、AirStation同士の通信(WDS/リピータ機能)をする

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、AirStation同士の通信をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。

- CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- [マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックします。
- 「オンラインガイド WHR2-G54 (ブロードバンドルータモデル)」を選択し、 [OK] をクリックします。
- ▲ 「WHR2-G54シリーズオンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。
 - 「ネットワークを使いこなす」をクリックします。

(PPPoEマルチセッション)」

左の画面のメニューから、設定したい項目をクリックします。

NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合: 「複数の接続先に同時に接続したい」→「NTTフレッツ・スクウェアに接続する

AirStation同士で通信する場合: 「無線機能の設定を変更したい」→「AirStation同士で通信する(WDS/リピータ

表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。